



Istruzioni per l'uso

Bluetooth per minipiscine da esterno Spatec

1. La minipiscina da esterno deve essere collegata alla corrente.
2. Seguire le istruzioni d'uso del telefono per avviare la sincronizzazione con il Bluetooth. Di solito, si accede al menu impostazioni o connessioni per scoprire i dispositivi Bluetooth.
3. Lo schermo del telefono dovrebbe indicare che "JOYONWAY" è stato trovato e chiederà se si desidera sincronizzarlo. Seleziona Sì, ci vorranno alcuni secondi per connettersi.
4. Il telefono richiederà a questo punto di inserire una password o PIN. È necessario inserire la password che vi è stata fornita al momento dell'acquisto. Contattare direttamente Idroitalia per ulteriori informazioni.

Nota: ricorda che non tutte le mini-piscine Spatec sono dotate di Bluetooth, per ulteriori informazioni contattare Idroitalia.it.