


Manuale d'uso e installazione

VASCA IDROMASSAGGIO AD ISOLA



MODELLO: SPATEC LIMA

MISURE: 170cm x 80cm x 58cm

1. Montaggio e istruzioni



ATTENZIONE! Pericolo in caso di incendi, scosse elettriche e perdite d'acqua.



Gentile cliente
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ti preghiamo di dedicare qualche minuto a leggere questo manuale prima di iniziare l'installazione.



NOTA! Installazione, uso o manutenzione non corretti possono invalidare la garanzia e causare danni fisici o materiali.

2. Contenuto della confezione

Grazie per aver scelto la nostra vasca idromassaggio. Il prodotto è dotato della maggior parte degli accessori necessari. Per risparmiare spazio durante il trasporto, alcuni articoli sono stati imballati separatamente. Prenditi qualche minuto per assicurarti che tutti gli accessori siano inclusi.

Nel caso mancasse qualunque articolo, contatta il venditore.

Scatola accessori:

Il pacchetto vasca contiene una scatola aggiuntiva con i seguenti articoli:

1. Scarico

2. Tappo di scarico



1




2

Strumenti d'installazione


Per la corretta installazione della vasca, saranno necessari i seguenti strumenti:

1. Livella a bolla
2. Sigillante
3. Chiave inglese
4. Cacciavite
5. Nastro in PTFE



3. Componenti della vasca da bagno:

1. Getti d'aria
2. Faretto a LED
3. Troppopieno
4. Scarico
5. Pulsante di controllo



Parametri elettrici

- Tensione 220 V
- Frequenza nominale 50 Hz
- Potenza massima 310 W
- Corrente nominale 1,5 A




Attenzione! Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista certificato in conformità con i requisiti delle normative e delle procedure elettriche nazionali.

4. Preparazione delle connessioni



Le seguenti misure sono un esempio. Tutte le dimensioni richieste per una corretta installazione devono essere prese direttamente dal prodotto.

SPATEC Lima 170



- A:** Attacchi idrici
- B:** Collegamento elettrico, 230V - 16A, 3 x cavi 2,5mm²
- C:** Scarico


Nota: si consiglia di installare il rubinetto nell'area contrassegnata in blu nel diagramma. Consigliamo l'installazione di [rubinetti specifici per vasche da bagno ad isola.](#)

5. Installazione

1. Come mostrato nell'immagine seguente, capovolgere la vasca, avvolgere il foro della vasca con del nastro in PTFE e quindi avvitare il sifone.

2. Capovolgere la vasca. Sposta la vasca nel posto giusto nel tuo bagno; mettere il sifone nello scarico e sigillarlo. Regolare i piedi del bagno in modo che il bagno sia orizzontale e livellato.

3. Effettuare il collegamento elettrico. Eseguire l'installazione elettrica, collegando la vasca da bagno con cavi di almeno 2,5 mm² a una presa con magnetotermico 16A, differenziale 30mA e terra.



6. Funzionamento

- Per accendere i getti d'aria e la lampadina a LED, basta premere il pulsante sul bordo della vasca.
- Per disattivare le funzioni, premere nuovamente il pulsante.

7. Pulizia e manutenzione

1. Usare un detergente liquido generico e un panno morbido per la pulizia quotidiana. Non utilizzare detergenti con acetone, ammoniaca o acqua forte.
2. I depositi di calcare possono essere puliti con acido citrico o aceto caldo con un panno morbido.
3. Non è necessario pulire frequentemente le parti cromate.
4. Per evitare graffi, non pulire la vasca con materiali duri o ruvidi.
5. Per evitare danni, non utilizzare detergenti con solventi chimici.
6. Assicurarsi di svuotare la vasca dopo l'uso.
7. Per evitare danni, non colpire la vasca da bagno con oggetti duri o appuntiti.
8. Non avvicinarsi alla vasca con sigari o fonti di calore superiori a 70 ° C.
9. Per pulire i condotti dell'aria interni, si consiglia dopo ogni utilizzo, con la vasca senza acqua, di attivare la pompa dell'aria per circa 10 secondi.

7. Precauzioni

1. L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità con i requisiti dei codici e delle procedure elettriche nazionali.

2. Ci deve essere un differenziale e un magnetotermico nella presa di corrente. Assicurarsi che il filo di terra sia installato correttamente.

3. Non utilizzare acqua ad alta temperatura. Mettere prima l'acqua fredda, poi l'acqua calda. Attivare l'apparecchio solo quando il livello dell'acqua è superiore a quello dei getti.

4. La tensione nominale di questo dispositivo è di 220V. Non utilizzare il dispositivo se la tensione è superiore a 235V o inferiore a 190V.

5. Non fare bagni troppo lunghi. Tempo consigliato: meno di 30 minuti.

6. In caso di arresto occasionale del sistema, riavviare il dispositivo.

7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante o da personale qualificato per evitare rischi.

8. Questo manuale è allegato al prodotto. Prima dell'installazione, leggerlo attentamente. L'installazione e l'uso devono essere conformi a questo manuale per evitare danni o incidenti.