

# Manuale di istruzioni e installazione delle vasche idromassaggio



**SPAtec**

## Indice

Consigli di sicurezza .....	2
Istruzioni di montaggio.....	3
Funzionamento del pannello di controllo tattile:.....	5
Cura e manutenzione .....	9

Per motivi di sicurezza, si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di installare ed avviare il prodotto.


**Si prega di utilizzare strumenti appropriati per aprire la confezione.**

## **Consigli di sicurezza**

1. I bambini e le persone bisognose di cure non devono fare il bagno senza supervisione. Le persone con problemi cardiaci, ipertensione o diabete, così come altre gravi malattie, dovrebbero usare la vasca idromassaggio solo dopo aver consultato un medico.
2. È sconsigliato fare il bagno nella vasca idromassaggio in caso di malattie cardiache o ipertensione.
3. Il consumo di alcol o un livello di stanchezza particolarmente elevato possono costituire una minaccia quando si utilizza la vasca idromassaggio.
4. Per evitare di danneggiare il prodotto, pulire l'idromassaggio con un panno morbido e sapone neutro.
5. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini.
6. Fare attenzione a non scivolare quando si entra e si esce dalla vasca idromassaggio.
7. Ricorda che il pavimento della vasca può essere più scivoloso a causa di resti di sapone o altri prodotti.
8. Si consiglia di affidare a un professionista il collegamento dei tubi dell'acqua.
9. Tutte le connessioni elettriche della vasca idromassaggio devono essere eseguite da personale qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, si prega di chiedere a uno specialista di sostituirlo.
10. L'installazione elettrica richiede la messa a terra. Il diametro del cavo non deve essere inferiore a 2,5 mm<sup>2</sup>.
11. La pompa dell'acqua ha un sensore di protezione che impedisce l'avvio a secco e può essere avviata solo quando l'acqua raggiunge i sensori di livello.
12. Si consiglia di non circondare completamente la vasca idromassaggio con piastrelle. La pompa dell'acqua, la pompa d'aria e l'ozonizzazione richiedono la circolazione dell'aria.

## Istruzioni di montaggio

### Diagramma installazione idraulica



### Instalazione preliminare:

1. Collegare la doccetta ed il rubinetto a cascata come mostrato nello schema sopra.
2. Collegare acqua calda e fredda come mostrato nella figura sopra (**flessibili non inclusi nella vasca**).
3. Collegare e sigillare lo scarico.
4. Effettuare l'installazione elettrica, collegando la vasca con cavi di almeno 2,5 mm<sup>2</sup> a una presa dotata di un magnetotermico da 16A, differenziale da 30 mA e **messa a terra**.



**Avviso:** Si consiglia di affidare l'installazione elettrica a un professionista.



**Avviso:** Le vasche includono internamente una presa d'aria come quella mostrata in questa foto. Non è necessario eseguire alcun compito su questo pezzo ed è molto importante non coprirlo o impedirvi l'ingresso di aria.



### **Avviamento dell'idromassaggio per la prima volta (prima dell'installazione finale):**

1. Riempire la vasca idromassaggio fino a coprire tutti i getti.
2. Controllare la tenuta dei tubi e dei getti per circa 30 minuti. Durante questi 30 minuti, si prega di non lasciare la vasca idromassaggio incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi e dei getti durante questo test.
3. Non appena completata con successo la fase 2, attivare tutte le funzioni dell'idromassaggio e testarne il funzionamento continuo per 30 minuti, si prega di non lasciare la vasca idromassaggio incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi, dei getti e pompe durante questo test.
4. Dopo aver completato con successo gli stadi 1, 2 e 3, è possibile eseguire l'installazione finale. Per fare ciò, si prega di svuotare tutta l'acqua dalla vasca idromassaggio.

### **Installazione finale:**

1. Posizionare la vasca idromassaggio nella posizione definitiva scelta.
2. Regolare i piedi della vasca fino a quando non è completamente orizzontale.
3. A installazione terminata occorre siliconare la vasca per garantire la tenuta stagna tra la stessa e le pareti.
4. Montare i poggiatesta (facoltativo).

## Funzionamento del pannello di controllo tattile:

### PANNELLO DI CONTROLLO:



Power



sinistra



destra



Confermare

### Accensione

Premere  per 2 secondi per accendere il pannello, si illuminerà. Premere di nuovo per spegnerlo.



Bloccare il pannello.

Il pannello di controllo si blocca automaticamente dopo un breve periodo di inattività e sul display appare la parola LOCK.

Per sbloccarlo, mantenere premuto il pulsante  per 3 secondi.

Per bloccarlo manualmente, mantenere premuto il pulsante  per 3 secondi.

### Cromoterapia

Usare  o  fino a visualizzare , conferma la selezione con  e la luce subacquea si accenderà. Premere  di nuovo per spegnere la cromoterapia.

## Ozono

Usare  o  fino a visualizzare , conferma la selezione con  e l'ozonizzatore si avvierà. Premere  di nuovo per interrompere la funzione.

 *Nota: l'ozonizzatore si spegne automaticamente dopo 10 minuti.*

## Funzione massaggio

### Getti d'aria

Usare  o  fino a visualizzare , conferma con  per avviare le bolle.  
Premere  di nuovo per interrompere la funzione.

### Getti d'acqua

Usare  o  fino a visualizzare , conferma con  per avviare i getti.  
Premere  di nuovo per interrompere la funzione.

 I getti funzionano solo se il livello dell'acqua è adeguato. L'acqua deve coprire tutti i getti.

Se il livello dell'acqua è basso, i getti si fermeranno e l'icona  lampeggerà finché il livello non sarà ripristinato, quindi i getti si avvieranno.

## **Riscaldatore**

Questa funzione di riscaldamento dell'acqua con controllo termostatico è progettata per mantenere la temperatura dell'acqua con piccole regolazioni. Non è inteso come un mezzo per riscaldare l'acqua fredda.

I getti idromassaggio devono essere in azione per poter usare questa funzione.

Usare  o  fino a visualizzare  confermare la temperatura usando .

La temperatura dell'acqua della vasca rimarrà entro 1° dalla temperatura impostata.

Premere  per interrompere la funzione.

## **Impostazioni temperatura**

Il display della temperatura mostra la temperatura dell'acqua attuale. Con il controllo della

temperatura selezionato, premere  il display inizierà a lampeggiare. Usare le frecce

 o  per aumentare o diminuire la temperatura (di 1° per ogni tocco). Quando viene visualizzata la temperatura desiderata, rimuovere il dito dal pannello. Dopo 5 secondi, il display ritorna alla temperatura corrente e sale o scende lentamente fino alla temperatura impostata.

 La temperatura predefinita del bagno è 37°C. Intervallo di temperatura: 35°C – 45°C.

Il sistema solamente riscalda se necessario, non può raffreddare l'acqua. Se si desidera raffreddare l'acqua occorre aggiungere acqua fredda.

## **Radio Digitale**

Usare  o  fino a selezionare  confermare con  per avviare l'audio.

Premere  di nuovo per interrompere la funzione.

## **Sintonizzare manualmente**

Il display mostra la frequenza radio corrente. Premere ripetutamente  finché "FM" inizia a lampeggiare. Usare quindi  o  per cambiare la frequenza radio di 100Khz per ogni tocco.

## **Ricerca stazioni radio**

Mantenendo premuto  o  per 2 secondi, inizierà la ricerca automatica di stazioni radio.

## **Memorizzare stazione radio**

Premere ripetutamente  finché "CH" inizia a lampeggiare. Usare quindi  o  per selezionare una posizione di archiviazione. Premere  per salvare.

## **Selezione di una stazione preselezionata**

Premere ripetutamente  finché "CH" inizia a lampeggiare. Usare quindi  o  per selezionare una stazione preselezionada. Dopo 5 secondi sul display appariranno le impostazioni per il volume.

## **Volume**

Con la stazione radio selezionata, mantenere premuto  finché "VOL" inizia a lampeggiare. Usare quindi  o  per alzare o abbassare il volume.

## **Cura e manutenzione**

1. Si consiglia di utilizzare un panno morbido ed un detergente neutro per la pulizia quotidiana del vostro idromassaggio. Si prega di non utilizzare detergenti che contengono acetone o ammoniaca. In nessun caso si dovrebbero usare detergenti contenenti acido formico o formaldeide per disinfettare il tuo idromassaggio. La disinfezione con ozono uccide tutti i germi e i batteri con la semplice pressione di un pulsante.
2. I depositi di calcare sulla superficie possono essere rimossi con prodotti specifici.
3. Se gli ugelli o i getti si intasano a causa di capelli o simili blocchi, possono essere svitati e puliti.

**Se non si intende utilizzare la vasca per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla corrente.**